



## PIANTAPALI LATERALE \*PLANTER\*



Attrezzo che può essere utilizzato per la messa a dimora di qualsiasi tipo di palo, dispone di 4 movimenti oleodinamici:

- **longitudinale e trasversale;** adatte per agire anche in terreni collinari di forte pendenza.
- **verticale;** che permette di piantare pali di altezza fino a cm. 300.
- **traslazione piattello cm. 15**

### Dotazione di serie:

- Distributore a 4 movimenti con 2 regolatori di flusso

| Codice  | Modello | Lavoro cm. | Peso Kg. | HP    |
|---------|---------|------------|----------|-------|
| M500.01 | PLANTER | 200 - 300  | 300      | 50-80 |

### ACCESSORI:

|   |   |  |                                      |
|---|---|--|--------------------------------------|
|  | Centralina indipend. ai 3 punti composta da:<br>n° 1 pompa,<br>moltiplicat., serbatoio,<br>olio, filtro e tubazioni |  | Scambiatore di calore con termostato |
| <b>COD. A510.01</b>   |   | <b>COD. A370.03</b>  |                                      |
|   | Piastra con fori filettati da applicare ai trattori non predisposti   |   | Joystick 4 movimenti                 |
| <b>COD. A510.02</b>   |   | <b>COD. A510.06</b>  |                                      |

