



## SCALZATORE A LAMA \*GOLD\*



### Dotazione di serie:

- Telaio in tubolare telescopico idraulico, spostamento cm. 40, per la registrazione nel filare;
- Ruote di regolazione di profondità con cresta e cuscinetti;
- Attacco ai 3 punti 1° e 2° categoria;
- Scalzatore interfilare a lama mod. SL-DX con comando manuale di emergenza elettroidraulico "TRONIC" a pulsantiera magnetica; n° 2 tubi con innesti rapidi.
- Ancora anteriore con vomerino reversibile

Codice	Modello	Filare min.	Peso	Chiuso-Aperto
M330.01	GOLD	cm. 180	Kg. 280*	cm. 140-cm. 180

\*senza accessori

## ACCESSORI

	Cultivatore DX a 2 dischi a stella Ø 360		COD. A330.21		
	Cultivatore DX a 3 dischi a stella Ø 360		COD. A330.29		
	Cultivatore DX a 4 dischi a stella Ø 360		COD. A330.30		
	Centralina indipendente composta da: pompa, multipl., serbatoio, olio, filtro		Scambiatore di calore con termostato		Aratrino scolmatore
COD. A370.02		COD. A370.03		COD. A370.14	
	Inclinazione idraulica della testata		Joystick multifunz. per richiamo di emergenza manuale della lama, allargam. laterale dx e inclinazione		Pulisci ceppo per lama dx
COD. A370.07		COD. A370.13		COD. 010B.10	
	Sarchiatrice a dito Ø 540 con adattatore		Disco ricolmatore - scolmatore orientabile		Disco ricolmatore-scolmatore orientabile doppio Dx
COD. A330.23		COD. A370.15		COD. A371.23	
	Bandella paraterra		Pompa e moltiplicatore applicati sulla macchina completo di albero cardanico		Spostamento laterale maggiorato cm. 60 o cm. 80
COD. A371.21		COD. A371.09		COD. A370.18	
	Attacco ai 2 punti				
COD. A370.06					
	* Distributore oleodinamico a 1 leva per spostamento laterale dx con cavi flessibili al trattore		COD. A370.04		
	* Distributore oleodinamico a 2 leve per spostamento laterale dx e inclinazione della lama con cavi flessibili al trattore		COD. A370.05		

\*Per trattrici senza impianto idraulico - A richiesta si realizzano macchine con misure diverse

